

Manuale d'uso - Efficienza Energetica / User Manual - Energy Efficiency / Manuel de l'utilisateur - L'efficacité énergétique / Handbuch - Energieeffizienz / Handboek - Energie-efficiëntie Manual - Eficiencia Energética / Manual - Eficiência Energética / Manuell - Energieeffektivitet / Manuell - Energieeffektivitet / Manuaalinen - Energy Efficiency / Manual – Energieeffektivitet Руководство - Энергоэффективность / Käsiiraamat - Energiatõhususe / Rokasgrāmata - Energoefektivitātes

Table with 13 columns: PF (FABER, 110.0157.166, P0586), IT, EN, FR, DE, NL, ES, PT, SV, NO, FI, DK, RU, ET, LV. Rows include technical specifications (AEC, EEC, FDE, FDEC, LE, LEC, GFE, GFEC, Qmin, Qmax, Qboost, SPEmin, SPEmax, SPEboost, P0, Ps, PI, F, Qbep, P, W, WL, Emiddle, Lwa) and user instructions (CONSIGLI PER IL RISPARMIO ENERGETICO, CONSEILS POUR L'ECONOMIE ENERGETIQUE, RATSCHLÄGE ZUR ENERGIEERSPARUNG, TIPS VOOR ENERGIEBESPARING, CONSEJOS PARA EL AHORRO DE ENERGÍA, CONSELHOS PARA POPULAR ENERGIA, RÅD FÖR ENERGIBESPARING, ENERGIASAÅSTUNO UOJA, TIPS TIL ENERGIBESPARELSER, REKOMENDACII PO EKONOMIJU OTTOETREBLENIA, ENERGIASAÄSTUNOJ ANDED, PADOMI ENERGIJAS TAPŠIŅANAI).

