

Manuale d'uso - Efficienza Energetica / User Manual - Energy Efficiency / Manuel de l'utilisateur - L'efficacité énergétique / Handbuch - Energieeffizienz / Handboek - Energie-efficiëntie Manual - Eficiencia Energética / Manual - Eficiência Energética / Manuell - Energieeffektivitet / Manuell - Energieeffektivitet / Manuaalinen - Energy Efficiency / Manual - Energieeffektivitet Руководство - Энергоэффективность / Käsiiraamat - Energiatõhususe / Rokasgrāmata - Energieeffektivitātes

Table with 13 columns: PF, IT, EN, FR, DE, NL, ES, PT, SV, NO, FI, DK, RU, ET, LV. Rows include manufacturer details (S FABER), energy efficiency classes (AEchood, EEC, FDEhood, FDEC, LEhood, LEC, GFEhood, GFEC, Qmin, Qmax, Qboost, SPEmin, SPEmax, SPEboost, PO, Ps, PI, F, Qbep, Pbp, Qmax, Wbep, WL, Emiddle, Lwa), and safety instructions (CONSIGLI PER IL RISPARMIO ENERGETICO, CONSELS POUR L'ECONOMIE ENERGÉTIQUE, RATSCHLÄGE ZUR ENERGIEERSPARUNG, TIPS VOOR ENERGIEBESPARING, CONSEJOS PARA EL AHORRO DE ENERGÍA, CONSELHOS PARA POPULAR ENERGIA, RÅD FÖR ENERGIBESPARING, ERGÄNZENDE TIPS FÜR ENERGIEBESPARUNG, ENERGIASAÄSTUNOJUVUJA, TIPSIL ENERGIESPARELSE, РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКОНОМИИ ЭНЕРГИИ, ENERGIASAÄSTUNOJANDED, PADOMI ENERGIJAS TAUPĪŠANAI). Each row contains technical specifications in multiple languages.

